



Telemetru cu laser **HDM-120BC**



Cameră digitală

punct de măsurare mai ușor de găsit



Măsurători fiabile

procesor rapid și precis



Ușor de utilizat

afișaj mare, cu iluminare de fundal



Rezistent la deteriorare

utilizare în siguranță
timp îndelungat



Transmiterea datelor

bluetooth, USB



Soluții de măsurare
pentru construcții

NIVEL
SYSTEM

Telemetru cu laser

HDM-120BC

Distanța de măsurare	120 m
Precizia de măsurare	±2 mm
Tip de laser	roșu, clasa II, <1 mW
Lungimea de undă a laserului	635 nm
Funcție Minim / Maxim	✓
Măsurarea de arii și volume	✓
Funcția „Painter”	✓
Măsurare Pitagoreană	✓
Adunare / Scădere	✓
Trasare	✓
Întârziere la declanșarea măsurării	✓
Autocalibrare	✓
Unghi de înclinare	±90°
Nivelă torică	digitală
Afișaj cu lumină de fundal	✓
Înregistrări	100
Transmiterea datelor	bluetooth, USB
Oprire automată	✓
Temperatura de lucru	0°C – 40°C
Temperatura de depozitare	de la -20°C până la +60°C
Clasa de rezistență	IP54
Măsurători de la baza telemetrului (măsurători în colț)	✓
Alimentare	Ni-MH 3x1,2V 800 mAh
Dimensiuni	130x56x29 mm
Greutate	135 g

Capabilități mari de măsurare

Cu posibilitatea de a înregistra până la 100 de valori – software-ul telemetrelor cu laser poate măsura distanțe și efectua numeroase calcule pe baza acestora (de ex. adunare, scădere, suprafață, volum).

Caracteristici suplimentare

Funcția „Painter, trasare, funcția de măsurare continuă / min. - max., măsurarea întârzierii, autocalibrare – suport pentru măsurare în construcții.

Lucrul de la margine

Măsurătorile pot fi efectuate din față sau de la baza telemetrului (măsurători în colț).

Intuitiv, mic și practic

Măsurarea se face prin simpla apăsare a unui buton, tastele de comandă rapidă accelerează accesul la funcțiile utilizate frecvent. Poate fi păstrat în orice buzunar, iar carcasa manevrabilă oferă o prindere sigură.

Măsurători în spații inaccesibile

Funcția Pitagora vă permite să obțineți o măsură indirectă a înălțimii sau lățimii.

Pachetul include

Telemetru cu laser	Curea de mână
Cablu microUSB	CD-ROM
Set baterii	Husă
Manual de utilizare	Cutie de carton



ÎNCREDERE
STABILITATE
EXPERIENȚĂ

■ soluții de măsurare

T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.
B-dul. Griviței, Nr. A96, Brașov, România
tel.: +40 368 429 112, +40 368 429 113
office@tpi.com.ro

■ www.tpi.com.ro